

# MOOTTORISAHAN KÄYNNISTÄMINEN



VIIMEKSI MUOKATTU 15.11.2019

**L**ue ennen moottorisahan käynnistämistä kyetseisen sahan käyttöohje, koska hallintalaitteet voivat vaihdella eri malleissa. Varmista myös, että noudatat aina alueellasi voimassa olevia määräyksiä.

Ketjujarrun on oltava lukittuna, kun moottorisaha käynnistetään. Monet moottorisahamallit voidaan käynnistää nk. puolikaasuasennosta. Tässä asennossa ketju saattaa pyöriä – jos ketjujarrua ei ole aktivoitu. Moottorisaha voidaan käynnistää kahdella turvallisella tavalla: maassa tai siten, että saha on jalkojen välissä.

## MENETELMÄ

### Kaksi käynnistysasentoa

#### Käynnistys maassa

1

Aseta oikea jalka takakahvaan ja ota vasemmalla kädellä tukeva ote etukahvasta. Pidä vasen käsi suorana.

2

Vedä oikealla kädellä käynnistyskahvasta. Toista, kunnes moottori sytyttää.



#### Käynnistys moottorisahan ollessa jalkojen välissä

1

Aseta takakahva vasemman reiden ja oikean polvitaiteen väliin.

2

Pidä vasemmalla kädellä tukevasti kiinni etukahvasta. Pidä vasen käsi suorana.



## MENETELMÄ

### Kylmän moottorin käynnistys

1

Lukitse ketjujarru.

2

Jos sahassa on esirikastin/polttoainepumppu, paina kumikuplaa (primer) muutamia kertoja, kunnes polttoaine näkyy ja se pääsee kaasuttimeen.

3

Aseta rikastin rikastusasentoon ja (tietyissä malleissa) paina puolipuristusventtiiliä.

4

Vedä käynnistysnarusta, kunnes moottori sytyttää. Työnnä rikastin (puolikaasu) sisään ja vedä käynnistysnarusta uudelleen, kunnes saha käynnistyy.

5

Kaasuta, anna moottorin käydä tyhjäkäyntiä ja vapauta ketjujarru.

## MENETELMÄ

### Lämpimän moottorin käynnistäminen

Jos moottori on lämmin, moottorisaha käynnistyy ilman rikastinta. Noudata edellä annettuja ohjeita, mutta ohita rikastimen käyttöä koskevat kohdat. Jos moottoria on vaikea käynnistää, käytä puolikaasua. Voit aktivoida puolikaasutoiminnon käyttämällä rikastinta päällä ja pois.

### Aloita tarkastukset



**Jos sahasi ei läpäise seuraavia tarkastuksia, älä käytä sitä missään olosuhteissa.**

Tarkista seuraavat toiminnot aina, kun alat käyttää moottorisahaa:

## MENETELMÄ

### Inertiaoiminnon tarkistaminen

1

Sammuta saha ja pidä sitä siten, että terälevy on kannon tai jonkin muun vakaan alustan päällä. Kannon ja terälevyn välinen etäisyys riippuu sahamallin ja terän pituudesta.

2

Päästä ote etukahvasta ja anna sahan pudota omalla painollaan takakahvan ympäri kantoa vasten.

3

Kun terälevy osuu kantoon, on ketjujarrun lauettava.



## MENETELMÄ

### Ketjujarrun tarkistaminen

1

Käynnistä saha. Pidä sahaa vakaalla otteella etu- ja takakahvasta.

2

Kiihdytä ja vapauta kaasutin.

3

Lukitse ketjujarru kääntämällä vasenta rannetta takapotkusuoja kohti. Älä päästä irti etukahvasta.

4

Ketjun pitää nyt välittömästi pysähtyä.



## 5

Jos sahassa on TrioBrake™, aktivoi nyt ketjujarru taemmalla ketjujarrusuojaalla liikuttamalla oikeaa rannettasi ylöspäin, kunnes se osuu jarrusuojaan ja aktivoi jarrun. Ketjun pitää pysähtyä heti.



### MENETELMÄ

#### Ketjuvoitelun tarkistus

##### 1

Käynnistä moottorisaha. Pidä sahaa kannon tai tukin päällä ja lisää moottorin kierroksia.

##### 2

Ketjun voitelu toimii, jos kanton tai tukkiin jää öljyraitia.

